G80-A/G80-B/G80-С. Краткое руководство пользователя



	JU		-net		Jaie				
осл	едова	тельный интерф	ейс (RS	5-232C)					
-	SW	Функция	В	кл	1 ВЫКЛ		Устанавливаемый по умолчанию		
	1-1	Авто перевод	Вкл	ючен	Отключен		выкл		
	1-2	Квитирование	Протон	ол ХОМ-	XON- DTR/DSR			выкл	
	1-3	Количество бит	7	7бит 8бит		г	выкл		
	1-4	Контроль по		Да Нет			выкл		
	1-5	Выбор четности	ЧЕТ	ный	й нечетный			выкл	
	1-6	Rufon			ицу 6-1			ВЫКЛ ВКЛ	
	1-7	скорости		См. табли					
	1°0 . BDIK/I								
-	SW	Функция		ВКЛ		E	ЗЫКЛ	Устанавливаемый	
	2-1	Режим китайского/английского языкя		Английский		Китайский		вкл	
1	2-2	Внутренний кон	троль Откл		ючен Включен		лючен	выкл	
1	2-3	Авто режущи	ий Откл		ючен Включен		лючен	выкл	
1	2-4	Состояние занятости		Полный буфер приема		*Выключен *Полный буфер		выкл	
	2-5						выкл		
	2-6	Плотность печати		См. таблицу 6-2			выкл		
1	2-7		-		выкл				
	2-8	Ближнее состояние		Отключен			Включен	выкл	

SW	Фун	кция	вкл		выкл		Устанавливаемый		
2-1	Режим китайского/английс кого языка		Английский		Китайский		ВКЛ		
2-2	Внутренний		Отключен		Включен		выкл		
2-3	Авто режущий		Отключен		Включен		B	ыкл	
2-4	Состояние занятости		Полный буфер приема		*Выключен *Полный буфер приема		ВЫКЛ		
2-5			См. таблицу 6-2					выкл	
2-6	-6 Плотность -7 печати							выкл	
2-7								выкл	
2-8	Ближнее	состояние	Отключен				выкл		
Табл	ица 6-1	Выбор ск	орости						
Скорость передачи		едачи к	1-6	1-7		1	-8	Устанавливаемый по умолчанию	
2400			вкл вы		ікл	л выкл			
4800			ВКЛ ВЬ		ікл	вкл			
9600			выкл вн		л	выкл			
19200)	выкл		ікл в		ыкл	9600	
38400)	выкл е		л	вкл			
57600			выкл вь		ікл	E	кл		
115200		0	вкл	ВКЛ ВКЛ		E	вкл		
Табл	іица 6-2	Выбор пл	отности						
	2-5 2-6		2-7				Плотность печати		Устанавлия аемый по
	вкл	вкл	Зарезервированный			ый	1(Световой		THOMAN
	выкл	вык	1 Зарезервированный			ый	индикаторј 2		2
	вкл	вык	1 Зарезервированный			ый	3		
I	выкл вкл		Зарезервированный			ый	4(Погасший световой		

SW	Функция	вкл	выкл	Устанавливаемый по умолчанию
1-1	Авто перевод	Включен	Отключен	выкл
1-2~1-8	Зарезервирова нный	-	-	выкл

DIP - переключатель 2							
SW 2 2	вкл	Авто режущий					
3W 2-3	выкл	Авто режущий					
Применение	Не обращайте внимание на ошибку авто режущего инструмента для продолжения печати						

