

Распаковка и сборка весов АТОЛ LS5X

✧ **Вскрытие коробки и распаковка весов**



1. Откройте коробку с весами и достаньте содержимое, как указано на рисунке



2. Сначала достаньте платформу весов



3. Снимите защитную пленку с весов и деталей



4. Доставните дисплей весов



5. Далее, достаньте основной блок весов



6. Переверните пенопласт и достаньте стойку весов

✧ Аккуратно проверьте наличие всех составляющих



1. Модуль дисплея



2. Основной блок весов



3. Стойка



4. Платформа

✧ Сборка весов




1. Откройте верхнюю заглушку стойки весов




2. Снимите защитную пластину стойки весов, как указано на рисунке



3. Установите стойку на основном блоке весов




4. Закрепите стойку с помощью 4 винтов. Соедините шлейф от основного блока с разъемом на плате, как указано на рисунке.




5. Проведите шлейф от дисплея внутри стойки. Установите дисплей на стойке.



6. Закрепите дисплей на стойке с помощью 2 винтов, как указано на рисунке.



7. Соедините шлейф от дисплея с разъемом на плате.



8. Установите защитную пластину, как указано на рисунке.



Верхняя
заглушка



9. Закройте верхнюю заглушку.

10. Установите платформу



Сборка завершена